



IMPRIMANTE AUTONOME BRADY BBP31 GUIDE DE DEMARRAGE

Guide de démarrage rapide

Déballage

Vérifiez que tous les articles indiqués figurent dans le carton d'expédition. Si un article manque ou semble défectueux, veuillez contacter immédiatement l'assistance technique de Brady.

Le carton doit comprendre :

- Imprimante
- Câble USB
- CD de documentation
- Guide de démarrage rapide
- CD du pilote d'impression
- Kit de nettoyage
- Câble d'alimentation

Composants

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1 Stylus | 2 Moniteur (à écran tactile) |
| 3 Bouton d'alimentation | 4 Couvercle du boîtier |
| 5 Sortie d'étiquettes | 6 Essuyeur de média |
| 7 Guides du média | 8 Média |
| 9 Cartouche ruban | 10 Dispositif de coupe |
| 11 Couvercle du ruban | 12 Ports USB et d'expansion |
| 13 Clavier | |



7. Fermez les guides du média jusqu'à ce qu'ils touchent le rebord de la pellicule du média sous les guides.



8. Déplacez l'essuyeur de média en place afin qu'il repose sur le média.


Installez le ruban

1. Placez la cartouche de ruban avec le ruban au-dessus de la tête d'impression (étiquette de produit vers la machine) puis enclenchez-la en place (il faut entendre un dé clic).
2. Fermez et verrouillez le couvercle du ruban puis fermez le couvercle du boîtier.



Par où commencer

Obtenir de l'aide

Obtenez de l'aide quand vous le voulez en appuyant sur . En outre, un guide de l'utilisateur électronique fait partie du cédérom du produit.

Utilisation de l'écran tactile


Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, utilisez un ongle ou un stylos pour sélectionner les objets à l'écran tactile.

Travailler avec des objets

- Touchez un objet pour travailler dessus. Le panneau de configuration affichera alors les options disponibles correspondant à cet objet.
- Déplacez l'objet en appuyant dessus fermement puis en faisant glisser votre doigt ou le stylos à l'écran;
- Dimensionnez les objets en utilisant soit les boutons Taille soit les poignées de redimensionnement (Bascule avec le bouton Taille dans la section *Outils*).
- Appuyez sur Options supplémentaires pour faire défiler les options de mise en forme d'objets supplémentaires.

Installation et configuration

Brancher l'alimentation

- 1 Retirez l'imprimante et le cordon d'alimentation du boîtier d'emballage.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation dans l'imprimante et dans la prise d'alimentation CA. L'imprimante se met automatiquement en marche.
- 3 Après le démarrage initial, appuyez sur Alimentation  pour mettre l'appareil sous ou hors tension.




Installez le média

1. Ouvrez le couvercle du boîtier.
2. Libérez le crochet du couvercle du ruban et faites-le basculer pour l'ouvrir.
3. Déplacez l'essuyeur de média jaune [3] complètement vers la droite (si vous faites face à l'écran).
4. Déplacez les guides du média jaune en position complètement ouverte.
5. Insérez la cartouche de média jusqu'à ce que les extrémités de la tige reposent dans les rainures du support de média.
6. Alimentez le média depuis le sommet du rouleau jusqu'à ce qu'il repose sur le dessus du rouleau de caoutchouc noir à environ ~ 6,35 mm de l'entrée du dispositif de coupe.

Menus

Accueil

L'écran d'accueil (icône Maison) s'affiche automatiquement lorsque vous mettez l'imprimante sous tension. Les sections principales sont les suivantes :

Article n°	Icône	Description
1		Accueil : Vous ramène à l'écran d'accueil depuis n'importe quel écran de l'application.
2		Imprimer : Imprime l'étiquette actuellement affichée dans la fenêtre de l'éditeur.
3		Menu : Affiche les options Fichier, Étiquette et Système.
4	Fenêtre de l'éditeur	Zone d'édition d'étiquette. Tapez des données, touchez ou sélectionnez des objets pour afficher, ajouter et éditer dans cette fenêtre.
5	Section Outils	Propose les boutons Dimensionnement d'objet, Supprimer, Annuler Zoom avant/Arrière et Aide.
6	Panneau de configuration	Propose des options d'ajout et de travail sur des objets sur votre étiquette.
7	Barre d'état	Affiche la taille d'étiquette en cours et les indicateurs de reste de ruban et de média.




Créer une étiquette personnalisée

1. Touchez la fenêtre Éditeur.
2. Dans le panneau *Ajouter un objet*, insérez un objet :
 - Texte : Saisissez le texte voulu.
 - Code Barre : Tapez la valeur de date puis appuyez sur l'option Symbologie.
 - Graphique : Sélectionner un graphique.
 - Tampon de Sérialisation & Date/Heure : Ajoutez un tampon de sérialisation ou Date/Heure à chaque étiquette.

Créer une étiquette en utilisant un modèle

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur Modèles généraux.
2. Choisissez une catégorie et un modèle.



3. Touchez chaque objet pour ajouter du texte ou des graphiques.

Écran de menus

Appuyez sur **Menu** pour afficher la fenêtre des options de Menu :

- Fichier : Créer nouvelle, Ouvrir existante, Enregistrer ou Supprimer.
- Étiquette : Changez la taille et l'orientation, ajoutez un cadre autour de l'étiquette ou sélectionnez un modèle.
- Système : Configurez ou affichez les informations sur l'imprimante (p. ex. la version du logiciel), importez des données ou obtenez plus d'outils.

Section Outils

Outils pour travailler avec les étiquettes. La section Outils n'apparaît que lorsque vous éditez une étiquette (p. ex. pas à l'écran d'accueil) :

Icône	Description
	Supprime l'objet sélectionné.
	Annule un nombre limité d'actions. Le bouton est grisé si aucune action Annuler n'est disponible. Il n'y a pas d'option Refaire.
	Bascule l'affichage des poignées de redimensionnement pour changer la taille ou la rotation de l'objet sélectionné.
	Zoom avant augmente la taille des objets de l'écran. Des flèches de défilement apparaissent si les objets font l'objet d'un zoom avant qui demande une zone d'affichage supérieure à la zone d'écran disponible.
	Zoom arrière diminue la taille des objets de l'écran.
	Affiche une aide contextuelle en se basant sur ce que le panneau de configuration affiche actuellement.

Panneau de configuration

Contient des informations spécifiques à l'objet sélectionné ou à la fonction effectuée.

Pour accéder aux panneaux :

- Depuis l'écran d'accueil : Donne accès à tous les types d'étiquette. Appuyez sur une icône pour afficher les modèles pour le type d'étiquette sélectionné.
- Dans l'écran *Ajouter un objet* : Appuyez sur une zone vierge de l'étiquette pour afficher les options. Apparaît aussi lorsque vous appuyez sur *Ajouter un objet* à partir d'autres panneaux.

Icône	Description	Icône	Description
	Texte		Graphique
	Code Barre		Sérialisation & Date/Heure

- Avec un objet sélectionné : Propose des options d'édition d'un objet. Vous pouvez à partir de ce panneau appuyez sur pour revenir à l'écran *Ajouter des objets* ou appuyer sur les boutons *Options supplémentaires* pour faire défiler des options supplémentaires;

Créer une étiquette de texte

1. Dans l'écran *Accueil*, tapez l'étiquette de texte. Le texte saisi est automatiquement redimensionné pour tenir sur l'étiquette.
2. Pour éditer le texte, appuyez sur toute option d'édition de texte.